


Posso spegnere/accendere il mio server dedicato Dell?

Felice Pierrì - 2018-08-23 - Server dedicati


Puoi spegnere/accendere il tuo server dedicato Dell seguendo i passaggi:

1 - effettua l'accesso al DRAC del server seguendo il link fornito in fase di attivazione dell'ordine inserendo username e password come da screenshot a seguire e clicca sul bottone "Submit"



The screenshot shows the login page of the Integrated Dell Remote Access Controller (iDRAC) Enterprise. The page has a dark background with the Dell logo in the top left corner. The text "Integrated Dell Remote Access Controller 7" and "Enterprise" is displayed in the top right. Below the logo, the word "Login" is prominently displayed. Underneath, the server model "IDRAC-CMTYV22 | PowerEdge R320" is shown, followed by the instruction "Type the Username and Password and click Submit." There are three input fields: "Username:" with the value "root", "Password:" with a masked password of 12 dots, and "Domain:" with a dropdown menu set to "This iDRAC". At the bottom right, there are two buttons: "Cancel" and "Submit".

- 2 dal menù principale seleziona la voce "Power configuration"



- 3 dalla sezione centrale seleziona l'operazione desiderata "Power On System" per avviare il sistema, "Power Off System" per spegnere il sistema, infine seleziona il bottone Apply" per lanciare l'operazione:

